

Инструкция по эксплуатации

Улавливатель насекомых (инсектицидная лампа)

Улавливатель насекомых используется для привлечения летающих насекомых с помощью невидимого ультрафиолетового света, например, мух, мотыльков, комаров и других летающих насекомых, с последующим их уничтожением электрическим током с помощью находящихся под высоким напряжением металлических решеток.

Модели данной серии имеют современный компактный дизайн, высокоэффективны и безопасны в использовании, решетки не засоряются, не ржавеют, не трескаются и не выцветают.

Специальная лампа невидимого света (ультрафиолетовое излучение определенной длины волны) в виде трубки совершенно безвредна для людей и домашних животных.

Внешний корпус защищает человека от случайного касания решеток, находящихся под высоким напряжением.

Для работы прибора не используются химикаты, дым, запах, распыление, и не происходит загрязнение окружающей среды.

Данная серия улавливателей идеально подходит для использования в помещениях, в том числе в жилых домах, производственных помещениях, продуктовых магазинах, предприятиях общественного питания, больницах и т. д.

ВНИМАНИЕ:

- Перед включением прибора проверьте напряжение в сети. Запрещается прикасаться к внутренним решеткам, находящимся под напряжением, во время работы прибора, во избежание удара электрическим током. Запрещается помещать металлические предметы внутрь решеток во время работы прибора.

- Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений и не подходит для использования в коровниках, конюшнях и других подобных местах. Устройство нельзя использовать в местах, где есть вероятность возникновения легковоспламеняющихся газов или взрывоопасной пыли. Прибор должен быть установлен или подвешен в местах, недоступных для детей (не менее 2,0 м от пола).

- Во избежания удара электрическим током никогда не снимайте фиксированные части прибора. При повреждении или выхода из строя сетевого шнура, лампы, выключателя или других деталей их замену должен осуществлять квалифицированный специалист.

- Отсоедините прибор от электросети перед очисткой. Используйте подходящую щетку для очистки металлической решетки и опустошайте поддон для сбора погибших насекомых еженедельно. Убедитесь, что прибор отключен от сети, перед очисткой или ремонтом.

- Не дотрагивайтесь до решеток, находящихся под высоким напряжением, пальцами или металлическими предметами.

- Запрещается мыть прибор под водой и оставлять под дождем.

- Запрещается использовать прибор в местах, где имеются легковоспламеняющиеся и/или взрывоопасные вещества.

- Прибор не предназначен для использования в гаражах, сараях, конюшнях и других подобных местах.

- Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом или электриком.

- Убедитесь, что напряжение и частота электрической сети соответствуют техническим параметрам устройства. Во избежание поломки или опасности травмирования убедитесь, что устройство заземлено.

- Высокое напряжение! Беречь от детей!

- Устройство должно храниться в недоступном для детей месте.

Требования к источнику электрической энергии:

Напряжение: 220В-240В

Частота: 50 Гц

